Execute o software, se não tiver baixe o software e o firmware AT no link abaixo no meu google drive.

https://drive.google.com/drive/folders/0B71RPmv45vX6SUJqNHIwMnZFQms?usp=sharing

Abra a aba Avanced e deixe os ajustes como o da imagem

inseni Desian i	avoui nererencias	Coneso	ondencias nevisão	схион	V 1/104-тое о оце voce оезен ни/ег
R NODEMCU FIRMWARE	PROGRAMMER				$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$
Operation Co	onfig Advanc	ed Ak	pout Log		
Baudrate	115200				
Flash size	4MByte	-	Destaus de	£]+	
Flash speed	40MHz		Restore de		
SPI Mode	QIO				
NODEMCU TEAN	1				Ready

Nesta aba aparecera esta configuração, cada item deve estar marcado com o X caso não marque.

UISEIL RESULT LAVIOL REFERENCIAS CONCENTRATIONER REVISAU LAURE V DUA-	UE VI UUE VULE VESEIA IA/EL
NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER	0 0 0
Operation Config Advanced About Log	
⊠ • INTERNAL://FLASH	v 💿 <mark>0x00000</mark> →
INTERNAL://IROM ✓	0x10000 -
INTERNAL://DEFAULT ✓	0x7C000 -
⊠ INTERNAL://BLANK	0x7E000 -
Path of binary file	0x10000 -
Path of binary file	• 0x00000 -
Path of binary file	
NODEMCU TEAM	Ready

Abra a aba e clique no botão flash.

Inserir	Desidn	Lavour	Keterencias	Lorre	spongencias	Kevisao	EXIDIC	V Luga-me o que voce deseia tazer	
	U FIRMW	ARE PROGRAM	IMER						\bigcirc \bigcirc \bigcirc
Opera	ation	Config	Advan	ced A	About	Log			
ſ									
CON	l Port	COM6		-			F	lash(<u>F)</u>	
l Dŷ	19 D	AP MA	ас 1 а- ғ	E-34-	-0A-D0-	A3			
	<u> 1</u>								
<u>o</u> r		STA MA	AC 18-F	E-34-	0A-D0-	A3			
									Ready

Carrega o firmware 0.92 no software

Clique na engrenagem e abra a pasta onde salvou o firmware



Carregue e marque com x a caixa do firmware

Assegure-se que o endereçamento seja 0x00000

Operation Config Advanced About Log	
S:\Users\Carlos\Downloads\v0.9.5.2 AT Firmware.bin	() 0x00000 -
Path of binary file	💿 <mark>0x10000</mark> 👻
Path of binary file	0x7C000 -
🛛 Path of binary file 🗸 🗸	0x7E000 -
Path of binary file	0x10000
Path of binary file	0x00000 -
Path of binary file	0x00000 -
	Ready

Clique na aba Operation e no botão Flash

inserir	uesian	Lavour	Keterencias	Correspondencias	Kevisao	Exipir	V Luga-me o que voce deseia tazer	
	CU FIRMW	ARE PROGRAM	IMER					
Oper	ation	Config	Advance	ed About	Log			
CON	1 Port	COM6				F	lash(<u>F)</u>	
		AP M	AC 1A-FE	-34-0A-D0-	A3			
	5 77 8	STA M	AC 18-FE	-34-0A-D0-,	A3			
	EMCUT							Peady

Apís o procedimento abra a IDE Arduino e no monitor serial envie o comando AT, a resposta deveria ser ok se tudo estiver bem, note que a velocidade do monitor devera estar em 115200.