


olá marcelo, usei um lm 358 para fazer a conversão de 1-5 para 4-20 mA, baseado neste esquema do gustavo, ele sai 4 a 20mA na saída, mas quando uso em um posicionador ele não abre toda a valvula pode me ajudar?



4/10/13

► Responder

http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1939622651?profile=original

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windo